

Інструкція із застосування готової шпаклівки Vogl ReadyFiller для обробки швів.

1. Гіпсокартонні панелі повинні бути очищені від пилу та бруду.

2. Кромки панелей необхідно злегка пошліфувати абразивною сіткою і прогрунтувати.

3. Заповнити шов шпаклівкою за допомогою пістолета з картриджем. Шов має бути заповнений ґрунтовно на всю глибину.

4. Для максимально ефективного заповнення шва шпаклівка на видимому боці має виступати мінімум на 1мм від поверхні. Весь виступаючий матеріал можна прибрати з поверхні через 15хв (після утворення скоринки).

5. Повне висихання настає через 24 години. При необхідності у разі втягування шпаклівки, дозаповнити шов. Після закінчення робіт із заповнення швів, зашліфувати їх за допомогою абразивної сітки (розмір зерна 100).