

Инструкция по применению готовой шпаклевки Vogl ReadyFiller для обработки швов.

1. Гипсокартонные панели должны быть очищены от пыли и грязи.
2. Кромки панелей необходимо слегка пошлифовать абразивной сеткой и прогрунтовать.
3. Заполнить шов шпаклевкой с помощью пистолета с картриджем. Шов должен быть заполнен основательно на всю глубину.
4. Для максимально эффективного заполнения шва шпаклевка на видимой стороне должна выступать минимум на 1мм от поверхности. Весь выступающий материал можно убрать с поверхности через 15мин (после образования корочки).
5. Полное высыхание наступает через 24 часа. При необходимости в случае втягивания шпаклевки, дозаполнить шов. После окончания работ по заполнению швов, зашлифовать их с помощью абразивной сетки (размер зерна 100).